



Kuchenka mikrofalowa
Mikrowelle
Microwave
СВЧ-печь
Мікрохвильова піч
Mikrovlnná trouba

Kuchenka mikrofalowa AMW - 20 BIX

Poziom mocy · Einstellung der Leistung · Power levels ·
Пределы мощности · Ступені потужності · Výkon

☺	150 W	☺☺	240 W
☺*	290 W	☺☺☺	390 W
☺☺	460 W	☺☺☺☺	530 W
☺☺☺	650 W	☺☺☺☺☺	680 W
☺☺☺☺	800 W	☺☺☺☺☺☺	800 W
☺☺☺☺☺	Grill · Grilleistung · Grill · Гриль · Gril		

Charakterystyka · Leistungsbeschreibung · Specifications · Технические данные · Характеристика · Jmenovité údaje

- Napięcie sieci zasilającej · Wechselspannung · AC line Voltage · Напряжение электросети · Робоча напруга електромережі · Jmenovité napětí ~230V/50Hz
- Moc całkowita · Aufgenommen Leistung · Power required · Потребление мощности · Потужність споживання · Celkový příkon 2200W
- Moc grilla · Grilleistung · Grill Power · Мощность грилля · Потужність гриля · Příkon grilu 1000W
- Moc wyjściowa mikrofala · Mikrowellenausgangsleistung · Microwave output power · Исходная мощность волн СВЧ · Вихідна потужність мікрохвиль · Výkon mikrovlnné trouby 800W
- Częstotliwość mikrofala · Mikrowellenfrequenz · Microwave frequency · Частота волн · Частота мікрохвиль · Mikrovlnná frekvence 2450MHz
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość) · Außenabmessungen (B x H x T) External dimensions (W x H x D) · Внешние габаритные размеры (шир x выс x глуб) · Габарити (ширина x висота x глибина) · Rozměry – šířka x výška x hloubka 595x390x345 mm
- Wymiary komory (szerokość x wysokość x głębokość) · Innenabmessungen (B x H x T) Cavity dimensions (W x H x D) · Размеры рабочей камеры СВЧ-печи (шир x выс x глуб) · Виміри камери (ширина x висота x глибина) · Rozměry trouby – šířka x výška x hloubka 305x210x305 mm
- Objętość komory · Fassungsvermögen · Oven Capacity · Емкость СВЧ-печи · Місткість печі · Obsah trouby 20l
- Ciężar · Gewicht · Weight · Масса · Bara · Hmotnost 20kg



- PL** **Ostrzeżenie!** Podczas działania grilla obudowa i drzwi kuchenki stają się gorące.
- D** **Achtung!** Wenn der Grill in Betrieb ist, erreichen Herdtür und -wände sehr hohe Temperaturen!
- GB** **Warning!** Oven casing and door will get hot during grill operation.
- RU** **ВНИМАНИЕ!** Корпус и дверцы СВЧ-печи во время работы грилля сильно нагреваются!
- UA** **Увага!** Після підключення мікрохвильової печі її штепсель завжди має бути легкодоступним.
- CS** **POZOR!** Při grilování jsou plášt a dvířka trouby velmi horké.

Schemat elektryczny Electrical Diagram

