

Użytkowanie zmywarki

Uwaga

Zmywarkę należy podłączyć do zasilania w energię elektryczną i wodę zgodnie z załączoną instrukcją obsługi.

Zmiękczenie wody

Zmywarka wymaga dość miękkiej wody. Jeśli twardość przekracza 7 mmol/l w skali polskiej, na szkle, ceramice i porcelanie odkładają się białe osady wapienne. Aby tego uniknąć system automatyczny dodaje specjalnej soli do zmiękczenia wody, dzięki czemu osiąga się najlepsze wyniki zmywania i suszenia.

Aby ustalić twardość wody w swym domu należy skontaktować się z miejscowym przedsiębiorstwem wodociągowym, lub użyć załączonego paska testowego do pomiaru twardości wody.



1. Wcisnąć Przycisk Programatora przed włączeniem urządzenia i przytrzymać ten przycisk wciśnięty.
2. Włączyć urządzenie Przyciskiem Wł./Wył., a następnie zwolnić przycisk.
3. Przytrzymać Przycisk Programatora wciśnięty przez 10 sekund dopóki Kontrolka na Przycisku Start/Pauza/Kasuj nie zacznie migać.
4. Można ustawić twardość wody na żądany poziom wciskając Przycisk Programatora (Porównać pasek testowy z Tabelą Stopni Twardości Wody). Na Wyświetlaczu Wielofunkcyjnym pojawia się odpowiedni komunikat.
5. Po ustawieniu twardości wody należy wcisnąć przycisk Start/Pauza/Kasuj, aby zapamiętać ustawioną wartość. Kontrolka na Przycisku Start/Pauza/Kasuj jest stale zapalona.

Twardość wody

(Twardość wody)	Polska skala* mmol/l	Skala niem. °dH	Skala fran. °dH	Wskaźnik poziomu twardość wody
	0-0,9	0-5	0-9	Na wyświetlaczu pojawia się komunikat:
	1-2	6-11	10-20	Na wyświetlaczu pojawia się komunikat:
	2,1-3	12-17	21-30	Na wyświetlaczu pojawia się komunikat:
	3,1-4	18-22	31-40	Na wyświetlaczu pojawia się komunikat:
	4,1-6	23-34	41-60	Na wyświetlaczu pojawia się komunikat:
	6,1-8	35-45	61-80	

°dH: Niemiecka skala twardości

1 °dH = 1 mg CaO/100 ml wody = 0,179 mmol

*Jeśli twardość wody nie przekracza 9 mmol/l, nie trzeba stosować soli zmiękczącej. W takim wypadku kontrolka, Sól! świeci się światłem ciągłym (w zależności od modelu).

Jeśli twardość wody przekracza 56 mmol/l, należy rozważyć kupno urządzenia zmiękczonego wodę do zmywarki.

OSTRZEŻENIE:

Zmieniając miejsce zamieszkania, należy pamiętać, aby nastawić ponownie poziom twardości wody odpowiednio dla nowych parametrów w celu utrzymania odpowiedniej wydajności zmywania urządzenia.