

Użytkowanie zmywarki

Uwaga

Zmywarkę należy podłączyć do zasilania w energię elektryczną i wodę zgodnie z załączoną instrukcją obsługi

Zmiękczenie wody

Zmywarka wymaga dość miękkiej wody. Jeśli twardość przekracza 7 mmol/l w skali polskiej, na szkle, ceramice i porcelanie odkładają się białe osady wapienne. Aby tego uniknąć system automatyczny dodaje specjalnej soli do zmiękczenia wody, dzięki czemu osiąga się najlepsze wyniki zmywania i suszenia.

Aby ustalić twardość wody w swym domu należy skontaktować się z miejscowym przedsiębiorstwem wodociągowym, lub użyć załączonego paska testowego do pomiaru twardości wody.



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wyboru Programu, gdy zmywarka jest wyłączona, i równocześnie naciśnij przycisk Wł./Wył. aby załączyć zmywarkę. Zwolnij przycisk Wyboru Programu, gdy wyświetli się w formacie „r....” poziom twardości wody, którą napełniona jest zmywarka.
- Gdy tylko wyświetli się w formacie „r....” poziom twardości wody, którą napełniona jest zmywarka, zacznie migać ikonka Start/Pauza/Kasuj.
- Naciśnięciem przycisku Opóźnionego Startu wybierz poziom twardości wody odpowiedni dla zmywarki z Tabeli Poziomu Twardość Wody.
- Aby zapamiętać wybrany poziom jednokrotnie naciśnij przycisk „Start/Pauza/Kasuj”.
- Ikonka Start/Pauza/Kasuj świeci się będzie ciągle, gdy zapisany zostanie nowy poziom twardości wody.
- Naciśnij przycisk Wł./Wył. aby wyłączyć zmywarkę.

Poziom twardość wody

(Twardość wody)	Polska skala* mmol/l	Skala niem. °dH	Skala fran. °dH	Wskaźnik poziomu twardości wody
Poziom 1 	0-0,9	0-5	0-9	Naciśnij przycisk Opóźnionego Startu, aby przełączyć poziom twardości wody na pozycję 1. r1
Poziom 2 	1-2	6-11	10-20	Naciśnij przycisk Opóźnionego Startu, aby przełączyć poziom twardości wody na pozycję 2. r2
Poziom 3 	2,1-3	12-17	21-30	Naciśnij przycisk Opóźnionego Startu, aby przełączyć poziom twardości wody na pozycję 3. r3
Poziom 4 	3,1-4	18-22	31-40	Naciśnij przycisk Opóźnionego Startu, aby przełączyć poziom twardości wody na pozycję 4. r4
Poziom 5 	4,1-6	23-34	41-60	Naciśnij przycisk Opóźnionego Startu, aby przełączyć poziom twardości wody na pozycję 5. r5
Poziom 6 	6,1-8	35-45	61-80	Naciśnij przycisk Opóźnionego Startu, aby przełączyć poziom twardości wody na pozycję 5. r5

*dH: Niemiecka skala twardości 1 °dH = 1 mg CaO/100 ml wody = 0,179 mmol

*Jeśli twardość wody nie przekracza 0,9 mmol/l, nie trzeba stosować soli zmiękczającej. W takim wypadku kontrolka, Sól! świeci się światłem ciągłym (w zależności od modelu).

Jeśli twardość wody przekracza 56 mmol/l, należy rozważyć kupno urządzenia zmiękczającego wodę do zmywarki.

W razie stosowania wody ze strumienia lub deszczówki zaleca się instalację filtrów.

W razie przeprowadki należy pamiętać, aby dostosować twardość wody do nowej lokalizacji.

OSTRZEŻENIE:

Zmieniając miejsce zamieszkania, należy pamiętać, aby nastawić ponownie poziom twardości wody odpowiednio dla nowych parametrów w celu utrzymania odpowiedniej wydajności Zmywarka do naczyń.

Jeśli poprzednio nastawiono poziom twardości wody na zmywarce, ostatnio nastawienie twardości wody wyświetli się na zmywarce. Nowy poziom twardości wody nastawia się na zmywarce odpowiednio do twardości wody wodociągowej przy pomocy przycisku wyboru.